



RPI	IBAT
1.43K	1A
499	2A
365	2.5A
287	3A
226	3.5A

RPV用於補償止電壓，公式是： $V=IBAT(待機)*RPV$
 IBAT(待機4.2V)取最小1-典型2.7-最大5uA
 RPV默認取1K，不補償
 溫度檢測功能不需要時，TS接VCCR1用0歐；R2用0歐時，关掉芯片

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 16-May-2016	Sheet of	
File: E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By:	