



充电电流设置: $I_{CH} = 0.05 / R_{SEN}$

关于EN脚: 拉高关掉, 拉低充电。贴EN1关掉, 贴EN2打开工作。

关于NTC功能: 当外接10KNTC时, 允许充电温度在0-50度, 对应0.9-0.12V; 若电池无NTC传感器TS脚需接VIN或悬空。

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	11-Apr-2023	Sheet of
File:	F:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: