



*EN拉高充电，拉低关掉

*充电电流设置: $ICH = 0.05 / RS$
 *以NTC的R/T特性按所需允许充电范围, 计算R2/R3值, 相关计算方法参考资料相关部分。
 *若不用NTC功能TEMP须接地屏蔽此功能。

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 24-Dec-2020	Sheet of	
File: E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By:	