



*关于电池节数设置:HM4090CELL拉低是1串, 浮空是2串, 不可拉高。

HM4092CELL拉低是3串, 浮空是2串, 拉高是4串。

*关于NTC功能: 如果电池包带了NTC传感器, 则NTC脚接NTC传感器, 如果电池不带NTC传感器, NTC脚需要接个固定10K电阻或直接接地。

*关于充电电流设置: ICH=30mV/RCS

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	28-Apr-2022	Sheet of
File:	E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: