



\*相关设置:VSET设置充电部分满电电压;

电池满电电压: 4.2V 4.3V 4.35V 4.4V

下地电阻R10: 0 150K NC 300K

上拉电阻R11: NC 300K 0 150K

\*相关设置:Fcap脚设置电池初始容量:BATC=R3\*0.2(mAH)

\*相关设置:FSEL脚设置按键模式: R9、1K短按开机, 短按2次关机, 长按2秒开关手电筒。

R9、33K短按开机, 无关机功能, 长按2秒开关手电筒, 开关手电筒。

R9、51K短按开机, 无关机功能, 短按2次开关手电筒。

R9、82K短按开机, 长按2秒关机, 关机功能, 短按2次开关手电筒。

R9、100K支持震动开关, 摇动开关开机, 按键无关机功能, 无手电筒功能。

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	28-Jun-2020	Sheet of
File:	E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: