



充电电流设置 $ICH=5800/RICH$

*关于NTC功能:当电池带有NTC时,按NTC的RT值设置R2值使芯片在允许充电温度范围内充电若电池无NTC功能,需要配置R2及NTC阻值使NTC脚电压在1.5~3.75V之间,以保证正常充电。

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	29-Dec-2020	Sheet of
File:	E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: