


说明：
1.当充4节镍氢电池时，截止电压最高可以设置在6V，由於BAT脚耐压6V，输入可以接受6.5V输入，此时需要接D2；充3节以内直接短接D2即可。
2.D1 R6是尾充电路，尾充电流=(VIN-电压)/R 一般取70mA即可。
3.TEMP脚是电池温度检测脚，如果电池包没有NTC线，TEMP可以直接接几　帘挝露燃骸黄δ堋

| | | |
|---|---|---|
| Title | | |
| Size A4 | Number | Revision |
| Date: 13-May-2016 | | Sheet of |
| File: E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb | | Drawn By: |