

*输入电压检测设置:VSEN=1.1V(R1/R2+1),输入5V建议设置在4.5V左右
*充电电流设置:ICH=5800/RICH
*SYSYRT状态：当电池电压>5.9V时为高，LED2亮；当电池电压<5.9V为低，LED2灭。
*关于NTC功能:当电池带有NTC时,按NTC的RT值设置R5值使芯片在允许充电温度范围内充电若电池无NTC功能，需要配置R5及NTC阻值使NTC脚电压在1.5--3.75V之间，以保证正常充电。
*关于均衡功能:若电池组有中间抽头接VC脚即实现均衡功能，若电池组无中间抽头VC可不接。

Title		
Size: A4	Number	Revision
Date: 29-Dec-2020		Sheet of
File: E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb		Drawn By: