



说明：HM5305默认输出5V，HM5309默认输出9V。  
 RX用于向上微调输出电压，RX用0欧时不微调，RX最大不要超过20K；  
 HM5305 RX计算：VOUT=5+0.00000803\*RX  
 HM5309 RX计算：VOUT=9+0.00001007\*RX

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	17-Mar-2022	Sheet of
File:	E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: