

*说明:共板设计,HM4041Q无路径功能,HM4041AQ带路径功能。
*使用HM4041Q时D1不贴；SYSTEM端不能接负载输出。
*使用HM4041AQ时贴D1；SYSTEM端接负载输出。

*SYSRT信号:当电池组电压低于6V输出低,当电池组高于6V输出逻辑高。

*TS脚电池包的NTC,允许充电范围是30%-75%VIN，超出则温度异常停止充电;电池无NTC时TS脚直接接地屏蔽温度检测功能。

输入自适应电压设置:VSEN=1.1V(R3/R4+1),5V适配器建议设置在4.5V左右,以免拉死适配器.

*充电电流设置:参考下表：RICHG-----ICH
6.8K-----1100mA
7.5K-----1000mA
10K-----820mA
12K-----670mA
15K-----570mA
18K-----470mA
20K-----440mA
25K-----370mA

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 28-Dec-2020		Sheet of
File: E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb		Drawn By: