


HM5318输出电压设置: $V_{OUT}=1.205V \cdot (R1/R2+1)$, 恒压接法: 负载接在VOUT与地之间。
恒压驱动接法CE脚拉高用于打开升压。



HM2858输出电流设置: $I_{OUT}=0.13V/R2$, 恒流接法: 灯串接在VOUT与-LED之间, R1不贴。
恒流驱动接法DIM脚可以输入PWM信号用于调光。

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	17-Mar-2022	Sheet of
File:	E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: