



*NTC功能说明：电池NTC时，配合NTC R/T曲线调整RT1 RT2设置所需允许充电温度范围。
当电池组无NTC时，RT1 RT2不贴，NTC位置贴个51K电阻屏蔽掉温度检测功能。
*充电电流不可调(固定1~1.2A，支持电源自适应)，充不同串数电池，需要更换对应满电电压的充电芯片。

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	29-Jun-2020	Sheet of
File:	E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: