



\*电池节数设置: 单节4.2V: 用HM4096Q, SELLS脚悬空, R3/R4不贴  
 两串8.4V: 用HM4096Q, SELLS脚拉低, R3不贴, R4贴0欧  
 三串12.6V: 用HM4096Q, SELLS脚拉高, R4不贴, R3贴0欧  
 \*四串16.8V: 用HM4096AQ; SELLS脚悬空, R3/R4不贴

\*充电电流设置:  $I_{CH}=0.05/R_S$

\*温度检测功能: 当电池上NTC传感器是10K@25度规格时, R5用10K, 允许充电范围约在0~50度; 若电池不带NTC, 须把NTC管脚接地屏蔽温度检测功能。

\*RADJ1, RADJ2用于微调满电电压, 按需要调整, 设置方法参考手册, 不调整则不贴

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	28-Dec-2020	Sheet of
File:	E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: